



木製リコーダー / 取扱説明書

Wooden Recorder / Owner's Manual

Holzblockflöte / Anleitung

Flûte à bec en bois / Manuel d'utilisation

Flauta dulce de madera / Manual de instrucciones

Деревянная блок-флейта / Руководство пользователя

木制竖笛 / 使用手册

목제 리코더 / 사용설명서



¡Enhorabuena!

Usted es ahora propietario de un instrumento musical de alta calidad. Le agradecemos su elección de un instrumento Yamaha.

Le aconsejamos que lea todo este manual de instrucciones para ver las instrucciones para el montaje correcto del instrumento y para aprender a conservar el instrumento en óptimas condiciones durante tanto tiempo como sea posible.

Utilización del instrumento

1. Cuando monte el instrumento, aplique grasa de corchos suministrado a las secciones de unión.
2. Las flautas deben aclimatarse a la temperatura ambiente antes de ser utilizadas. Si no se aclimatan debidamente, las flautas pueden acumular humedad o agrietarse. Preste especial atención cuando la utilice en climas fríos.
3. Los instrumentos nuevos deben usarse al principio durante breves períodos de tiempo, y progresivamente ir aumentando dichos períodos para evitar que se agrieten. Durante las dos primeras semanas, el tiempo de utilización no deberá superar los 10 minutos diarios.
4. Cuando termine una sesión, elimine la humedad del interior de la flauta. Envuelva una gasa en torno a la varilla de limpieza suministrada, limpie siempre el instrumento después de haberlo utilizado. La boquilla y la zona que la rodea constituyen la parte más importante para la reproducción de sonido. Tenga cuidado para que no resulte dañada de ninguna manera. Para evitar que pueda deformarse la superficie el instrumento, no la frote nunca con disolventes ni bencina.
5. Las flautas son muy sensibles a los cambios de temperaturas y de humedad. Evite la luz directa del sol, la exposición a estufas y otras altas temperaturas, y al exceso de humedad.
6. Las flautas nunca deben agitarse ni moverse de un lado a otro con rapidez porque correría el peligro de causar heridas a las personas que estén cerca.
7. Tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones del instrumento pueden evitar que pueda funcionar correctamente y pueden cancelar la garantía (los términos pueden diferir según el caso).



1	そくぶかん 足部管 (フットジョイント)	Footjoint	Fußstück	Pied	Sección inferior	Нижнее колено	笛尾	아랫관
2	ちゅうぶかん 中部管 (ミドルジョイント)	Middle joint	Mittelstück	Corps	Sección central	Основная часть	笛身	가운데관
3	とうぶかん 頭部管 (ヘッドジョイント)	Headjoint	Kopfstück	Embouchure	Sección superior	Головка флейты	笛頭	윗관
4	おんこう 音孔 (トーンホール)	Toneholes	Tonlöcher	Cheminées	Agujeros	Тоновые отверстия	音孔	음공
5	まど 窓 (ラビューム)	Labium (Lip)	Labium	Biseau	Labio	Рассекатель	發音口	라비움 (입술)
6	うたぐち 唄口 (ベック)	Mouthpiece	Mundstück	Bec	Boquilla	Мундштук	吹嘴	취구
7	ウィンドウェイ	Windway	Luftdurchgang	Canal	Entrade del aire	Воздуховод	吹氣口	기도
8	みぎて 右手	Right hand	Rechte Hand	Main droite	Mano derecha	Правая рука	右手	오른손
9	ひだりて 左手	Left hand	Linke Hand	Main gauche	Mano izquierda	Левая рука	左手	왼손
10	こゆび 小指	Little finger	Kleiner Finger	Auriculaire	Meñique	Мизинец	小指	새끼손가락
11	くすり ^{ゆび} 指	Ring finger	Ringfinger	Annulaire	Anular	Безымянный палец	無名指	약지
12	なか ^{ゆび} 指 中指	Middle finger	Mittelfinger	Majeur	Medio	Средний палец	中指	중지
13	ひと ^{ゆび} 人さし指	Index finger	Zeigefinger	Index	Indice	Указательный палец	食指	검지
14	おや ^{ゆび} 親指	Thumb	Daumen	Pouce	Pulgar	Большой палец	大拇指	엄지

運指表 /Fingering Chart/Grifftabelle/Tablature/Gráfico de digitación/Аппликатура/ 指法表 / 운지표

The chart provides fingering information for Soprano (Tenor) and Sopranino (Alto) flutes. It includes diagrams of the instruments, musical notation for scales, and a grid of fingerings for various notes.

Soprano (Tenor)

Sopranino (Alto)

Fingering Grid:

Instrument	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Soprano (Tenor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sopranino (Alto)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 2つの運指がある音は、左が標準で右はかえ指です。
- ソプラニーノとソプラノはこの記譜よりも実際は1オクターブ上の音が鳴ります。
- If two or more fingerings are shown, the one on the left is standard and the other(s) is the alternate.
- The actual soprano and sopranino tone ranges sound an octave higher than indicated in the chart.
- Falls zwei oder mehr Fingersätze angegeben sind, so ist der linke der übliche und der (die) andere(n) nach Belieben anzuwenden.
- Die wirklichen Tonbereiche der Sopran-und Sopranino-Blockflöten liegen eine Oktave höher als in der Tabelle angegeben.
- Si deux doigtés ou plus sont indiqués, celui de gauche est le doigté standard. L'autre (ou les autres) sont les doigtés alternatifs.
- Les gammes de tonalité réelles de la soprano et de la sopranino sont un octave plus haut qu'il n'est indiqué dans le tableau.
- Si se muestran dos o más digitaciones, la de la izquierda es la estandar y la otra u otras son alternativas.
- Las verdaderas escalas de soprano y sopranino son una octava más alta que la que se indica en el cuadro.
- Если приведены две или более аппликатуры, то та, что слева, считается стандартной, а другие считаются альтернативными.
- Фактический звуковой диапазон сопрано и сопранино на октаву выше, чем указано в нотах.
- 如果图示两个或多个指法，则左侧为标准指法，右侧为替换指法。
- 实际的高音笛及超高音笛音域发出高于表中所注的八度音。
- 두 개 이상의 운지가 표시된 경우에는 왼쪽이 표준이며 오른쪽은 그것을 대체하는 것입니다.
- 실제의 소프라노와 소프라니노 음역은 차트에 표시된 것보다 한 옥타브 높은 소리가 납니다.



開く
Open
Offen
Ouvert
Abierto
Открыто
全开 (不按鍵)
열림



1/3 ~ 1/4 開く
1/3-1/4 open
1/3-1/4 geöffnet
1/3-1/4 ouvert
1/3-1/4 abierto
Открыто на 1/3-1/4
开鍵 1/3 ~ 1/4
1/3-1/4 열림





閉じる
Closed
Geschlossen
Bouché
Cerrado
Закрото
全閉
닫힘



A B
A, B 共閉じる
Close A and B
Geschlossen A und B
Bouché A et B
Cerrado A y B
Закрото A и B
閉合 A 和 B
A 및 B 닫힘



A B
A 閉じる、B 開く
Close A, Open B
Geschlossen A, Offen B
Bouché A, Ouvert B
Cerrado A, Abierto B
Закрото A, открыто B
閉合 A, 开启 B
A 닫힘, B 열림



この取扱説明書はエコパルプ (ECF: 無塩素系漂白パルプ) を使用しています。

This document is printed on chlorine free (ECF) paper with soy ink.

Auf Umweltpapier mit Sojatinte gedruckt.

Ce document a été imprimé sur du papier non blanchi au chlore avec de l'encre d'huile de soja.

Este documento se ha impreso en papel sin cloro alguno, con tinta de soja.

Данный документ напечатан на бумаге, не содержащей газообразного хлора (ECF), с использованием соевых чернил.

本文采用黄豆油墨在无氯 (ECF) 纸张上印刷。

본 설명서는 무염소계 (ECF) 용지에 소이잉크를 사용해서 인쇄되었습니다.



この取扱説明書は大豆油インクで印刷しています。



X X X X X X X



2500390 0702PODH-A0

Printed in Japan